

Linka na bezproudové poniklování/pozlacení Macdermid Enthone Fidelity

(typická sestava)

▼ 1	9023 SF	8-12%	5 min	50°C	PP, PE, PVC
▼ 2	oplach		2 min		
▼ 3	oplach		1 min		
▼ 4	persíran+H ₂ SO ₄	10% + 2%	2 min	30°C	PP, PE
▼ 5	oplach		2 min		
▼ 6	oplach		1 min		
▼ 7	předúprava		1 min		
▼ 8	kyselá předúprava	5% H ₂ SO ₄	1 min		
▼ 9	oplach		1 min		
▼ 10	oplach		1 min		
▼ 11	9025 M	20% + 2% + Pd	1,5 min	27°C	PP, PE, PVC
▼ 12	oplach		1 min		
▼ 13	oplach		1 min		
▼ 14	nikl 9026 M	5% + 15% + 0,26%	12 min	82°C	PP, nerez
▼ 15	nikl prodleva				
▼ 16	demi oplach		0,5 min		
▼ 17	demi oplach		0,5 min		
▼ 18	Au 9027	10% + 5% + Au	12 min	82°C	PP
▼ 19	oplach		2 min		
▼ 20	demi oplach		2 min		

celkem bez prodlevy

49,5 min

Distribuce do ČR a SR:



INTERCONTI Ing. Tomáš Bravený s.r.o., Ulyřchova 54, 624 00 Brno, kanc./sklad: areál BVV, 9. brána, 647 00 Brno
www.interconti.cz, interconti@interconti.cz, 00420 541 222 637